


PIXUS MG8130

デジタルテレビ印刷ガイド




使用説明書

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

テレビとつなぐといろいろな情報を テレビのリモコン操作で印刷できます

番組を見ながらお料理のレシピを印刷


地上デジタルの番組を見ながら、データ放送によって提供される番組関連の情報などを印刷できます。



※デジタル放送を視聴できる環境でご利用いただけます。

ネットサービス提供のショッピングカタログを印刷


アクトビラなどのネットサービスが提供するいろいろなエンターテインメント情報、ニュース、生活情報などを印刷できます。



※インターネットに接続できる環境でご利用いただけます。

メモリーカードの写真をテレビに映して印刷

デジタルカメラで写したメモリーカードの写真画面を見ながら、お好みの写真を印刷できます。



※メモリーカードの写真の表示・印刷機能を持つテレビでご利用いただけます。

参考

- 本製品に対応するネットTV仕様（印刷機能）対応のデジタルテレビについては、キヤノンサポートホームページ canon.jp/support を参照してください。
- デジタルテレビやハードディスクレコーダーなどに付属のアプリケーションを使って、いろいろな情報を印刷できます。詳しくは、ご使用のデジタルテレビやハードディスクレコーダーの取扱説明書を参照してください。

目次

ご使用になる前に	3	お手入れ	23
テレビから印刷してみよう	4	お手入れをプリンター設定メニューから行う	23
データ放送の情報を印刷する	4		
ネットサービスの情報を印刷する	6		
テレビにセットしたメモリーカードの画像を印刷する	8		
本製品の設定をしよう	10	困ったときには	25
プリンター設定メニューを表示する	11	テレビから本製品が検出されない	25
本製品の状態を確認する	12	プリンター設定メニュー画面が表示できない／設定内容が反映されない	26
印刷の設定を行う	13	ネットサービスの情報を印刷できない	27
印刷の設定を変更する	13	印刷が始まらない／印刷できない	27
写真用紙を登録する	15	印刷結果に満足できない	27
ネットワークの設定を変更する	16	紙面の一部しか印刷できない	27
ネットワークの設定を確認する	16	テレビ画面に【お知らせ】ボタンが表示される	28
ネットワークの設定を変更する	18	テレビ画面にエラーメッセージが表示される	28
ネットワークの設定をリセット（初期化）する	21	テレビ画面に警告メッセージが表示される	29
		お問い合わせの前に	31

本書では、ネットワーク接続するデジタルテレビの参考例として、パナソニック製デジタルテレビ「ビエラ V2 シリーズ」ほか「ビエラ」各機種を使用した場合の操作手順を説明しています。
本製品が対応するデジタルテレビの機種につきましては、キヤノンサポートホームページにてご確認ください。

canon.jp/support

商標について

- ビエラはパナソニック株式会社の登録商標です。
- 「アクトピラ」は、株式会社アクトピラの商標です。
- The latin fonts included with this product are copyright 1991-2010 Bitstream Inc., and have been licensed to Canon Inc. by Bitstream Inc.

ルート証明書について

本製品には、VeriSign社及びCybertrust社のルート証明書が搭載されています。

お客様へのお願い

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期していますが、万一誤りや記載漏れなどにお気づきの点がございましたら、キヤノンお客様相談センターまでご連絡ください。
連絡先は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。
- 本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったときは、回収・リサイクルに出してください。
- 本製品を運用した結果については、責任を負いかねますのでご了承ください。

ご使用になる前に


デジタルテレビから印刷を行う際は、次の準備ができていることをご確認ください。

- **本製品がネットワーク環境で使用できる状態になっている**
本製品の準備とネットワーク環境の設定については、『かんたんスタートガイド』を参照してください。
お使いのプロバイダーによっては、DNSサーバーまたはプロキシサーバーの設定が決められている場合があります。「ネットワークの設定を変更する」(P.16)を参照して設定してください。
- **デジタルテレビがネットワークに接続されている**
デジタルテレビの接続のしかたについては、デジタルテレビに付属の取扱説明書を参照してください。
- **デジタルテレビから印刷できる状態になっている**
ご使用のデジタルテレビにより、設置や接続の操作を終了後に、プリンターのタイプ変更が必要な場合があります。⇒P.26
設定のしかたについては、デジタルテレビに付属の取扱説明書を参照してください。


参考

- インターネット接続機器にブロードバンドルーターの機能がない場合は、ブロードバンドルーターを接続してください。
ルーターやモデムなどのネットワーク機器の構成は、ご使用の環境により異なります。詳細については、ご使用の機器の取扱説明書を参照するか、メーカーにお問い合わせください。

有線LANでの接続の例



無線LANでの接続の例



テレビから印刷してみよう

本製品では、デジタルテレビでデータ放送やネットサービス、メモリーカードの写真の閲覧などをご利用のときに、いろいろな情報や写真イメージを印刷することができます。デジタルテレビの印刷機能については、デジタルテレビの取扱説明書を参照してください。

データ放送の情報を印刷する

データ放送では、視聴しているデジタル放送の番組と連動した情報や、ニュース、天気予報、生活情報などが配信されています。ご覧の画面に印刷メニューや印刷ボタンなどが表示されているときに、テレビのリモコン操作で印刷情報を本製品から印刷することができます。

参考

- データ放送を視聴するには、デジタル放送を受信する環境が必要です。
- データ放送の画面に印刷のメニューや印刷ボタンなどがある場合のみ、印刷することができます。

印刷をはじめる前に

データ放送が提供する印刷データには、用紙サイズや用紙タイプなどが指定されているものがあります。印刷データにあわせて用紙サイズや用紙タイプの設定を行ってください。ご購入時の本製品は、「用紙サイズ：A4」「用紙タイプ：普通紙」に設定されています。設定の変更については「印刷の設定を行う」(P.13)を参照してください。

なお、ご購入時は普通紙の給紙位置は「カセット」に設定されており、A4サイズの普通紙はカセットから、そのほかの写真用紙などは後トレイから給紙されます。この設定はプリンター設定メニュー（または本製品の操作パネル）で変更できます。⇒P.24

参考

- 用紙サイズと用紙タイプを間違えると、給紙箇所が違ったり、正しい印刷品質で印刷されない場合があります。
- 用紙タイプに「写真紙」を指定した場合は、印刷する写真用紙の種類（キヤノン専用紙）を設定してください。

1 本製品の電源が入っていることを確認する

2 用紙をセットする

A4サイズの普通紙はカセットに、それ以外の写真用紙などは後トレイにセットします。

参考


- 普通紙の給紙位置が「カセット」でない場合は、「お手入れをプリンター設定メニューから行う」の「普通紙の給紙位置設定」(P.24)を参照してください。

3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを開く

4 印刷したいデータ放送をテレビ画面に表示する

5 画面の印刷ボタン(印刷メニューなど)を選ぶ

印刷が始まります。



参考

- 印刷を中止するときは、本製品のストップボタン (Stop) をタッチします。
- 印刷中にチャンネルを替えると、印刷が完了しない場合がありますので、印刷が終了するまでチャンネルを替えないでください。また、印刷中に放送が終了したときも、印刷が完了しない場合があります。

ネットサービスの情報を印刷する

ネットサービス（アクトビラなど）は、デジタルテレビ専用に配信されているさまざまなサイトのコンテンツをテレビ画面で見ることのできるサービスです。ご覧の画面に印刷メニューや印刷ボタンなどが表示されているときに、テレビのリモコン操作により、ネットサービスの各サイトで用意した印刷情報を本製品から印刷することができます。また、ネットサービスの閲覧中は、デジタルテレビのメニュー操作によって、画面の表示内容をそのまま印刷することもできます。

参考

- ネットサービスを利用するには、インターネットへ接続できる環境が必要です。
- 本製品はデジタルテレビ専用のコンテンツの印刷に対応しています。
- ネットサービスの画面を印刷するには、デジタルテレビの仕様が画面印刷に対応している必要があります。詳しくはご使用のデジタルテレビの取扱説明書をご覧ください。

印刷をはじめる前に

ネットサービスが提供する印刷データには、用紙サイズや用紙タイプなどが指定されているものがあります。印刷データにあわせて用紙サイズや用紙タイプの設定を行ってください。ご購入時の本製品は、「用紙サイズ：A4」「用紙タイプ：普通紙」に設定されています。設定の変更については「印刷の設定を行う」（P.13）を参照してください。

なお、ご購入時は普通紙の給紙位置は「カセット」に設定されており、A4サイズの普通紙はカセットから、そのほかの写真用紙などは後トレイから給紙されます。この設定はプリンター設定メニュー（または本製品の操作パネル）で変更できます。⇒P.24

参考

- 用紙サイズと用紙タイプを間違えると、給紙箇所が違ったり、正しい印刷品質で印刷されない場合があります。
- 用紙タイプに「写真紙」を指定した場合は、印刷する写真用紙の種類（キヤノン専用紙）を設定してください。

1 本製品の電源が入っていることを確認する

2 用紙をセットする

A4サイズの普通紙はカセットに、それ以外の写真用紙などは後トレイにセットします。

参考


- 普通紙の給紙位置が「カセット」でない場合は、「お手入れをプリンター設定メニューから行う」の「普通紙の給紙位置設定」（P.24）を参照してください。

3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを開く

4 テレビをネットサービスのモードに切り替え、印刷したいコンテンツを画面に表示する

ネットサービスのコンテンツにある印刷ボタン（印刷メニューなど）から印刷用の情報を印刷する

画面の印刷ボタン（印刷メニューなど）を選んで印刷します。
印刷用に配信された情報が印刷されます。



ネットサービスのコンテンツをそのまま印刷する


印刷のしかたは、ご使用のデジタルテレビの取扱説明書を参照してください。
ここでは、パナソニック製デジタルテレビ「ビエラ」を例に手順を説明します。

*メニュー表示は、デジタルテレビの機種によって異なる場合があります。

1 サブメニューボタンを押して、ネット操作パネルから【印刷】を選び、決定ボタンを押す



2 設定内容を確認して、【印刷開始】を選ぶ



コンテンツの情報が印刷されます。

参考

- 印刷を中止するときは、本製品のストップボタン（Stop）をタッチします。
- テレビの印刷設定で用紙サイズや用紙タイプを変更するときは、本製品のプリンター設定メニューで設定されている内容と合わせてください。⇒P.13

テレビにセットしたメモリーカードの画像を印刷する

デジタルカメラで撮影した写真を画面で閲覧できるテレビでは、メモリーカードをテレビにセットし、画面で写真を選んで印刷することができます。

参考

- メモリーカードの写真を画面に表示する機能を持ったデジタルテレビが必要です。詳しくは、デジタルテレビの取扱説明書を参照してください。
- ご使用のデジタルテレビによっては、テレビに表示した写真を印刷できない場合があります。詳しくは、デジタルテレビの取扱説明書を参照するか、メーカーにお問い合わせください。

印刷をはじめる前に

印刷する写真用紙の用紙サイズや用紙タイプを設定してください。ご購入時の本製品は、「用紙サイズ：A4」「用紙タイプ：普通紙」に設定されています。設定の変更については「印刷の設定を行う」(P.13)を参照してください。

なお、ご購入時は普通紙の給紙位置は「カセット」に設定されており、A4サイズの普通紙はカセットから、そのほかの写真用紙などは後トレイから給紙されます。この設定はプリンター設定メニュー（または本製品の操作パネル）で変更できます。⇒P.24

参考

- 用紙サイズと用紙タイプを間違えると、給紙箇所が違ったり、正しい印刷品質で印刷されない場合があります。
- 用紙タイプに「写真紙」を指定した場合は、印刷する写真用紙の種類（キヤノン専用紙）を設定してください。

1 本製品の電源が入っていることを確認する

2 用紙をセットする

A4サイズの普通紙はカセットに、それ以外の写真用紙などは後トレイにセットします。

参考


- 普通紙の給紙位置が「カセット」でない場合は、「お手入れをプリンター設定メニューから行う」の「普通紙の給紙位置設定」(P.24)を参照してください。

3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを開く

4 テレビにメモリーカードをセットし、印刷したい写真を表示して印刷する

写真の表示や印刷のしかたは、ご使用のデジタルテレビの取扱説明書を参照してください。
ここでは、パナソニック製デジタルテレビ「ビエラ」で、写真一覧から写真を選んで印刷する手順を説明します。

- SDメモリーカード挿入口の位置やテレビ画面での写真表示は、デジタルテレビの機種によって異なる場合があります。ご使用のデジタルテレビの取扱説明書を参照してください。



- 1 印刷したい写真を選ぶ
- 2 サブメニューボタンを押して、[印刷] を選び、決定ボタンを押す
*メニュー表示は、デジタルテレビの機種によって異なる場合があります。
- 3 設定内容を確認して、[印刷開始] を選ぶ

印刷設定	
印刷を行います。 SDカードを抜かないでください。 電源を切らないでください。	
印刷開始	
印刷用紙サイズ	A 4
印刷用紙タイプ	普通紙
フチ	なし あり
日付印刷	する しない
印刷枚数	1 枚

選んだ写真が印刷されます。

参 考

- 印刷を中止するときは、本製品のストップボタン（Stop）をタッチします。
- テレビの印刷設定で用紙サイズや用紙タイプを変更するときは、本製品のプリンター設定メニューに設定されている内容と合わせてください。⇒P.13

本製品の設定をしよう

テレビの画面にプリンター設定メニューを表示すると、印刷する用紙のサイズや種類を設定したり、ネットワークの設定を確認／変更したり、プリンターのお手入れなどの操作ができます。



「印刷の設定を行う」

A4サイズの普通紙以外に印刷するとき、印刷する用紙サイズや用紙タイプなどを設定します。
⇒P.13

用紙タイプに [写真紙] を指定した場合は、印刷する写真用紙の種類 (キヤノン専用紙) を指定します。⇒P.15

「ネットワークの設定を変更する」

現在使用しているネットワーク設定の確認や、固定IPアドレス、DNSサーバー、プロキシサーバーなどを設定します。
⇒P.16

「本製品の状態を確認する」

インクの状態や本製品のエラーなどを確認できます。
⇒P.12

プリンター設定メニューを表示する

テレビのリモコンを使って、プリンター設定メニューをテレビ画面に表示します。

1 テレビの電源が入っていることを確認する

2 本製品の電源が入っていることを確認する


ネットワークに複数のプリンターを接続している場合、初めて本製品を接続するときには、他のプリンターの電源を切って、本製品の電源のみを入れてください。次回からは、この操作は不要です。

3 テレビのリモコンでプリンターの設定画面を表示する

プリンター設定メニューの表示のしかたは、ご使用のデジタルテレビの取扱説明書を参照してください。

ここでは、パナソニック製デジタルテレビ「ビエラ」を例に手順を説明します。

*メニュー表示は、デジタルテレビの機種によって異なる場合があります。



プリンター設定メニューが表示されます。



重要

- テレビにプリンター設定メニューが表示されない場合は、「困ったときには」の「テレビから本製品が検出されない」(P.25)を参照してください。

参考

- プリンター設定メニュー画面の表示を最新の状態にしたい場合は、[最新情報に更新] ボタンを選んでください。

本製品の状態を確認する

プリンター設定メニューで本製品の状態やインクの状態を確認できます。

プリンターの状態を確認する

プリンター設定メニューにインクなしエラーや紙づまりエラーなどのエラーメッセージが表示されたときは、[プリンターの状態確認] ボタンを選ぶと、本製品のエラーの状態と対処のしかたが表示されます。画面のメッセージにしたがって対処してください。




[お知らせ] メッセージを確認する

本製品でエラーが検知されると、テレビ画面にもエラーメッセージが表示されることがあります。メッセージが消えてしまった場合は、プリンター設定メニューや本製品の液晶モニターで内容を確認することができます。

新しいメッセージがあるときは、[お知らせ] ボタンが点滅します。[お知らせ] を選ぶと、前回印刷できなかったときのお知らせ内容を確認できます。

詳しくは、「困ったときには」の「テレビ画面に [お知らせ] ボタンが表示される」(P.28) を参照してください。



インクの状態を確認する

インクの状態は、プリンター設定メニューのアイコンで確認することができます。



インクの残量についてお知らせがあるときは、図の (A) の部分にマークが表示されます。

例：

インクが少なくなっています。新しいインクタンクをご用意ください。詳しくは、『らくらく操作ガイド』の「インクタンクを交換する」を参照してください。

印刷の設定を行う

データ放送やネットサービスの情報、メモリーカードの写真を本製品で印刷するときの用紙を設定します。

印刷の設定を変更する

プリンター設定メニューから、印刷したい用紙に合わせて、用紙サイズや用紙タイプ、印刷品質などの設定を変更します。

参考

- ご購入時の本製品は、「用紙サイズ：A4」「用紙タイプ：普通紙」に設定されています。また、ご購入時は普通紙の給紙位置が「カセット」に設定されており、A4サイズの普通紙はカセットから、そのほかの写真用紙などは後トレイから給紙されます。この設定はプリンター設定メニュー（または本製品の操作パネル）で変更できます。⇒P.24
- デジタルテレビのメニューに用紙サイズの設定項目がある場合は、プリンター設定メニューと同じ用紙サイズを設定してください。
ただし、デジタルテレビから送信される印刷データやテレビ本体の設定が優先されます。プリンター設定メニューで用紙サイズや用紙タイプを変更しても、設定どおりに印刷されない場合があります。


1 テレビ画面にプリンター設定メニューを表示する⇒P.11

2 [TV印刷設定] ボタンを選ぶ



TV印刷設定画面が表示されます。

3 印刷に必要な設定を変更する



1 [用紙サイズ] で印刷したい用紙のサイズを選ぶ

参考

- 用紙サイズや用紙タイプなどが指定されているものがあります。その場合は、指示に従って本製品の用紙サイズとデジタルテレビの用紙サイズを変更してください。

2 [用紙タイプ] で印刷したい用紙の種類を選ぶ

参考

- 「[用紙サイズ]」と「[用紙タイプ]」を変更しても、給紙位置の表示は変わりません。「[用紙サイズ]」と「[用紙タイプ]」を変更後に、「[OK]」ボタンを選ぶと、変更になった給紙位置がメッセージで表示されます。表示された給紙位置に指定した用紙をセットしてください。

3 [印刷品質] を [きれい] / [標準] / [はやい (普通紙のみ)] から選ぶ

4 [画像補正] を [補正する] / [補正しない] から選ぶ
[補正する] を選ぶと、画像の緑色や青色をより鮮やかに補正して印刷できます。

参考

- 組み合わせることができない設定を選んで [OK] を選択すると、設定の変更をうながすメッセージが表示されます。設定を変更する場合は [OK] ボタンを選びます。設定をやりなおす場合は [キャンセル] ボタンを選びます。

5 [OK] ボタンを選ぶ

用紙タイプとキヤノン純正紙の用紙名の対応一覧

データ放送やネットサービスのコンテンツによっては、推奨用紙がある場合があります。その場合は、以下の表を参照して、推奨された用紙に対応する用紙を設定して印刷してください。

用紙タイプ (TV 名称)	用紙タイプ (キヤノン名称)	キヤノン純正紙 / 市販用紙
写真紙	光沢ゴールド	キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド < GL-101 >
	プラチナグレード	キヤノン写真用紙・光沢プロ [プラチナグレード] < PT-101 >
	絹目調	キヤノン写真用紙・絹目調 < SG-201 >
	写真はがき 光沢	キヤノン写真はがき・光沢 < KH-301 >
普通紙	普通紙	カラー普通紙 < LC-301 >
		キヤノン普通紙・ホワイト < SW-101 >
		キヤノン普通紙・ホワイト両面厚口 < SW-201 >
		両面マット名刺用紙 < MM-101 > (文字)
光沢紙	光沢	キヤノン写真用紙・光沢 < GP-501 >
		片面光沢名刺用紙 < KM-101 >
		両面マット名刺用紙 < MM-101 > (写真イラスト)
フォトマット紙	マットフォトペーパー	マットフォトペーパー < MP-101 >
インクジェットハガキ	インクジェットはがき	インクジェットはがき
		インクジェット紙年賀はがき
フォトシール	プチシール・フリーカット	ピクサスプチシール・フリーカット < PS-201 >

参考

- 用紙の裏表や使用上の注意については、各用紙の取扱説明書を参照してください。また、種類によって取り扱っているサイズが異なります。詳しくは、キヤノンピクサスホームページ canon.jp/pixus をご覧ください。

写真用紙を登録する

キヤノンの写真用紙に印刷する場合は、TV印刷設定画面の [用紙タイプ] で [写真紙] を選び、この [写真紙] に印刷したいキヤノン純正紙を登録しておく必要があります。

以下の表を参照し、[写真紙] として印刷したいキヤノン純正紙を [キヤノン対応用紙設定] で登録してください。

なお、お買い上げ時は [光沢ゴールド] が登録されています。


キヤノン純正紙	[写真紙] への登録名
キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド<GL-101>	光沢ゴールド
キヤノン写真用紙・光沢プロ [プラチナグレード] <PT-101>	プラチナグレード
キヤノン写真用紙・絹目調<SG-201>	絹目調
キヤノン写真はがき・光沢<KH-301>	写真はがき 光沢

1 テレビ画面にプリンター設定メニューを表示する⇒P.11

2 [TV印刷設定] ボタンを選ぶ


TV印刷設定画面が表示されます。

3 [キヤノン対応用紙設定] ボタンを選ぶ



キヤノン対応用紙設定画面が表示されます。

4 [写真紙] に印刷したい用紙を登録する



1 [写真紙] で、[光沢ゴールド]、[プラチナグレード]、[絹目調]、[写真はがき 光沢] のどれかを選ぶ

2 [OK] を選ぶ

TV印刷設定画面に戻ります。

[用紙タイプ] から [写真紙 (XXX)] を選ぶと、設定した用紙名がカッコ内 (XXX) に表示されます。

3 [OK] ボタンを選ぶ

プリンター設定メニューに戻ります。

ネットワークの設定を変更する

プリンター設定メニューで本製品をネットワークに接続するための設定の確認や変更ができます。

参考

- 本製品をネットワーク接続する前に、デジタルテレビが正常にネットワークに接続されているかを確認してください。
- デジタルテレビの操作について詳しくは、ご使用のデジタルテレビの取扱説明書を参照してください。

ネットワークの設定を確認する

ネットワーク設定画面で設定内容を確認します。

参考

- 本製品の液晶モニターにネットワークの設定内容を表示させて確認する場合は、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。
- パソコンをお持ちの方で、Canon IJ Network Tool（キヤノン・アイジェイ・ネットワーク・ツール）を使ってネットワークの設定内容を確認する場合は、Canon IJ Network Tool の [表示] メニューから [ネットワーク情報] を選び、パソコンの画面で確認することもできます。

1 テレビ画面にプリンター設定メニューを表示する⇒P.11

2 [ネットワーク設定] ボタンを選ぶ



ネットワーク設定画面が表示されます。

3 設定内容を確認する



- 1 IPアドレスが【自動 (xxx.xxx.xxx.xxx)】(xは数字) になっていることを確認する
IPアドレスを手動で設定したい場合は「ネットワークの設定を変更する」(P.18) を参照してください。
- 2 DNSサーバーが【自動 (xxx.xxx.xxx.xxx)】(xは数字) になっていることを確認する
DNSサーバーを手動で設定したい場合は「ネットワークの設定を変更する」(P.18) を参照してください。
- 3 プロキシサーバーが【使用しない】になっていることを確認する
プロキシサーバーを使用する場合は「ネットワークの設定を変更する」(P.18) を参照してください。

参考

- [IPアドレス] を選んだときに表示される [IPアドレスの設定] 画面で、IPアドレスの設定が [自動取得しない] のときに、DNSサーバーを [自動取得する] に設定することはできません。

4 インターネットへの接続に問題がないか確認する

- 1 [ネットワーク設定] 画面で [接続確認] ボタンを選ぶ
- 2 [接続に成功しました。] と表示されたら、[OK] を選んで [ネットワーク設定] 画面に戻る
接続に失敗した場合は、表示された画面で [OK] を選んで [ネットワーク設定] 画面に戻り、設定内容が正しいか確認してください。
⇒ 『ネットワーク設置で困ったときには』

5 [ネットワーク設定] 画面で [トップへ戻る] ボタンを選ぶ

以上で、ネットワーク設定の確認は終了です。

重要

- 本製品のネットワーク設定をするときに、ルーターやテレビのネットワーク設定内容を参考にすることがあります。
- テレビから本製品の設定を始める前に、以下の欄に設定内容を書き留めておくことをお勧めします。

ルーターの設定	DHCP	<input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効
	IP アドレス	[] . [] . [] . []
テレビの設定	IP アドレス	<input type="checkbox"/> 自動設定* <input type="checkbox"/> 手動設定 [] . [] . [] . []
	サブネットマスク	<input type="checkbox"/> 自動設定* <input type="checkbox"/> 手動設定 [] . [] . [] . []
	デフォルトゲートウェイ	<input type="checkbox"/> 自動設定* <input type="checkbox"/> 手動設定 [] . [] . [] . []
	DNS サーバー	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> 手動設定 プライマリ [] . [] . [] . [] セカンダリ [] . [] . [] . []
	プロキシサーバー	<input type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 使用する プロキシアドレス [] ポート指定 (1 ~ 65535) []


* ルーターのDHCP 機能を有効にしている場合は、自動設定になります。

ネットワークの設定を変更する

固定IPアドレスを設定するときなど、手動でネットワーク設定ができます。
通常は [IPアドレス] が [自動取得する] に設定されていれば問題ありません。


1 テレビ画面にプリンター設定メニューを表示する⇒P.11

2 [ネットワーク設定] ボタンを選ぶ




ネットワーク設定画面が表示されます。

3 IPアドレスを設定する



ご使用のLAN環境にDHCPサーバー機能（IPアドレスを自動で割り当てる機能）がないときや、固定IPアドレスを使用したいときには、IPアドレスの設定を手動で行います。

- 1 [ネットワーク設定] 画面で [IPアドレス] ボタンを選ぶ



- 2 [自動取得しない] を選ぶ

- 3 IPアドレスを設定する

先頭3桁にテレビと同じ番号を入力し、最後の桁はLAN内のほかの機器と異なる番号（ホスト番号）を入力します。ホスト番号は、ルーターの設定内容に応じた番号にしてください。

- 4 サブネットマスクを設定する

テレビの設定と同じにしてください。

- 5 デフォルトゲートウェイを設定する

ADSLモデムやルーターのIPアドレスを指定してください。


- 6 [OK] を選ぶ

参考

- [OK] を選んだあとプリンター設定メニューが表示されなくなった場合は、「プリンター設定メニューを表示する」(P.11) を参照し、表示し直してください。
- 手動で設定した内容は、忘れないように以下の欄に書き留めておくことをお勧めします。

本製品の設定	IPアドレス	[] . [] . [] . []
	サブネットマスク	[] . [] . [] . []
	デフォルトゲートウェイ	[] . [] . [] . []

4 DNSサーバーの設定をする



- 1 [ネットワーク設定] 画面で [DNSサーバー] ボタンを選び、[DNSサーバーの設定] 画面を表示する


- 2 [自動取得しない] を選ぶ

IPアドレスの設定で [自動取得しない] を設定したときは、DNSサーバーの設定を [自動取得する] に設定することはできません。

- 3 テレビと同じDNSサーバーのIPアドレスを入力する
プライマリとセカンダリの2つまで設定できます。

- 4 [OK] を選ぶ

5 プロキシサーバーの設定をする



- 1 [ネットワーク設定] 画面で [プロキシサーバー] を選び、[プロキシサーバーの設定] 画面を表示する
- 2 プロキシサーバーを使用するかどうかを選ぶ
- 3 プロキシサーバーを使用する場合は、テレビと同じプロキシサーバーのプロキシアドレスとポート番号を入力する

参考

- プロキシサーバーを使用しない場合は、何も入力せずに空欄にしてください。

- 4 [OK] を選ぶ

6 インターネットへのネットワーク接続に問題がないか確認する

- 1 [ネットワーク設定] 画面で [接続確認] を選ぶ
- 2 [接続に成功しました。] と表示されたら、[OK] を選んで [ネットワーク設定] 画面に戻る
接続に失敗した場合は、表示された画面で [OK] を選んで [ネットワーク設定] 画面に戻り、設定内容が正しいか確認してください。
⇒ 『ネットワーク設置で困ったときには』

7 [ネットワーク設定] 画面で [トップへ戻る] ボタンを選ぶ

以上で、ネットワーク設定の変更は完了です。

ネットワークの設定をリセット(初期化)する

本製品に設定されているネットワーク設定情報をプリンター設定メニューから初期化して、ご購入時の状態に戻します。現在の状態で問題がない場合は、この操作を行わないでください。

重要


- 初期化を行うとサーバーとのネットワーク接続情報がすべて削除され、テレビからの印刷ができなくなる場合があります。再度、ネットワーク設定をする場合は、「ネットワークの設定を変更する」(P.18)を参照してください。初期化を行う際には、十分注意してください。

1 テレビ画面にプリンター設定メニューを表示する⇒P.11

2 [メンテナンス] ボタンを選ぶ





3 [設定リセット] ボタンを選ぶ



4 メッセージを確認し、[OK]を選ぶ

ネットワーク設定の初期化が始まります。初期化中は、本製品の電源を切らないでください。



5 完了のメッセージが表示されたら、[OK]を選ぶ

初期化したあと、テレビにプリンター設定メニューが表示できることを確認してください。
⇒「プリンター設定メニューを表示する」(P.11)

参考

- 初期化したあと、完了のメッセージが表示されない場合があります。

参考

- 本製品でネットワークの設定を初期化する場合は、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。
- パソコンをお持ちの方で、Canon IJ Network Tool（キヤノン・アイジェイ・ネットワーク・ツール）を使ってネットワークの設定を初期化する場合は、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。

お手入れ

印刷の結果が思わしくないときや、インクがまだ十分にあるのに印刷がかすれたり特定の色が出なくなったときには、プリントヘッドのノズルが目づまりしている可能性があります。

このような場合は、ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を確認し、プリントヘッドのクリーニングなどを行ってください。

詳しくは、『らくらく操作ガイド』の「お手入れ」を参照してください。

お手入れをプリンター設定メニューから行う


ノズルチェックパターンの印刷やクリーニングなどは、本製品の操作パネルから行えますが、デジタルテレビのプリンター設定メニューから行うこともできます。

1 テレビ画面にプリンター設定メニューを表示する⇒P.11

2 [メンテナンス] ボタンを選ぶ



3 メンテナンスの項目を選ぶ



参考

- メンテナンス画面には、次の項目があります。
それぞれの項目については、『らくらく操作ガイド』の「お手入れ」や『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。

ノズルチェックパターン印刷	ノズルチェックパターンを印刷します。印刷がかすれたり、特定の色が印刷できなくなったときに、ノズルチェックパターンを印刷すると、プリントヘッドの状態を確認することができます。印刷の結果、特定の色がかすれたり、出なくなったりしていた場合は、[クリーニング]を行ってください。
クリーニング	プリントヘッドのクリーニングを行います。 クリーニングを行うとプリントヘッドのノズルの目づまりが改善されます。
強力クリーニング	プリントヘッドの強力クリーニングを行います。クリーニングを2回行っても印刷の状態が改善しないときに行ってください。インクを多く消費しますので、必要のないときには実行しないでください。
インクふき取りクリーニング	用紙の印刷面や裏面に汚れがつく場合にクリーニングを行います。
普通紙の給紙位置設定	A4サイズの普通紙の給紙位置（カセットまたは後トレイ）を指定します。 ご購入時はカセット給紙になっています。
自動ヘッド位置調整	自動でヘッド位置調整を行います。ヘッド位置調整を行うと、色や線のずれなどが改善されます。
手動ヘッド位置調整	手動でヘッド位置調整を行います。自動ヘッド位置調整を行っても色や線のずれが改善されないときに行ってください。
ヘッド調整値印刷	現在のヘッド位置調整値を印刷します。
設定リセット	本製品のネットワーク設定を購入時の状態に戻します。

- プリンター設定メニューに戻る場合は、[トップへ戻る] ボタンを選びます。

困ったときには

本製品とデジタルテレビをネットワーク接続してご使用になるとき、トラブルが発生した場合の対処方法について説明します。

また、有線LANや無線LANで接続されている本製品からデジタルテレビのコンテンツ情報などが印刷できないトラブルが発生した場合には、本製品のLANの設定をご確認ください。LANの設定については、『ネットワーク設置で困ったときには』を参照してください。

テレビから本製品が検出されない

テレビと本製品がネットワークに接続できていないと、テレビから本製品が検出できなくなります。次の点を確認してください。

チェック 1 本製品はLANに接続できていますか？

ネットワーク接続およびネットワーク環境の設定については、『かんたんスタートガイド』を参照してください。

チェック 2 テレビがLANに接続できていますか？

デジタルテレビの接続のしかたについては、デジタルテレビに付属の取扱説明書を参照してください。

チェック 3 本製品およびネットワーク機器の電源が入っていますか？ また、有線LAN接続の場合、LANケーブルがきちんと接続されていますか？

チェック 4 ネットワーク設定を一部の機器だけ変更していませんか？

変更した機器の設定を元に戻すか、ほかの機器も新しい設定に合わせて変更してください。本製品のネットワーク設定については、「ネットワークの設定を確認する」(P.16)を参照してください。

プリンター設定メニュー画面が表示できない／設定内容が反映されない

いくつかの原因が考えられます。次の点を確認してください。

チェック 1 本製品の電源は入っていますか？

プリンター設定メニュー画面を操作するときは、必ず本製品の電源を入れておいてください。電源が入っていないと、プリンター設定メニュー画面は表示できません。また、プリンター設定メニュー画面の表示中に電源を切ると、設定内容が反映されなかったり、操作ができなくなったりします。また、ネットワークに複数のプリンターを接続している場合、初めて本製品を接続するときには、他のプリンターの電源を切って、本製品の電源のみを入れてください。次回からは、この操作は不要です。

チェック 2 本製品はネットワークに接続できていますか？

⇒『ネットワーク設置で困ったときには』

チェック 3 テレビのブックマーク機能を使ってプリンター設定メニュー画面を表示しようとしていませんか？

ネットワークの設定によっては、本製品のIPアドレスが変化するため、以前に登録したブックマークから呼び出せなくなります。リモコンのメニューから「プリンターページを表示」を選んで、プリンター設定メニュー画面を表示してください。

⇒「プリンター設定メニューを表示する」(P.11)

チェック 4 プリンターのタイプ設定は正しいですか？

デジタルテレビの機種によっては、プリンターのタイプ変更が必要な場合があります。その場合は「ネットTV 端末仕様のプリンター」に設定してご使用ください。

参考

- デジタルテレビの操作について詳しくは、ご使用のデジタルテレビの取扱説明書を参照してください。

ネットサービスの情報を印刷できない

テレビでネットサービスの情報を表示できているのに印刷できない場合は、ネットサービスのサイト側に原因があることが考えられます。

原因としては、次のようなものが挙げられます。

その場合は、しばらくたってからもう一度印刷してみてください。

- 印刷データのサーバーが見つからない
- サーバー上に印刷用のドキュメントが見つからない
- サーバー上の印刷用ドキュメントにアクセスできない

印刷が始まらない／印刷できない

いくつかの原因が考えられます。次の点を確認してください。

チェック 1 エラーが発生していませんか？

本製品のエラーランプや液晶モニターを確認してください。

チェック 2 テレビと本製品がネットワークに接続できていますか？

⇒『ネットワーク設置で困ったときには』

チェック 3 本製品がインターネットに接続できていますか？

⇒「ネットサービスの情報を印刷できない」(P.27)

印刷結果に満足できない

画質が悪いなど、印刷結果に満足できない場合は、『らくらく操作ガイド』の「困ったときには」の「コピー／印刷結果に満足できない」を参照して対処してください。

紙面の一部しか印刷できない

データ放送やネットサービスのコンテンツで用紙サイズが決められている場合がありますので、テレビと本製品の用紙サイズを同じサイズに設定してください。テレビと本製品の用紙サイズが合っていないと、用紙に大きな余白ができたり、画像が欠けて印刷されたりします。テレビ側の印刷設定の操作については、ご使用のデジタルテレビの取扱説明書を参照してください。

テレビ画面に「お知らせ」ボタンが表示される

テレビのプリンター設定メニュー画面に「お知らせ」ボタンが表示されたとき、「お知らせ」ボタンを選んで表示されるメッセージと対処方法を示します。

メッセージ	意味と対処
前回の印刷は、ネットワークに接続できないため印刷できませんでした。ネットワークの接続を確認して、再度印刷してください。	ネットワークに接続できないため、印刷できませんでした。 ネットワーク接続を確認してください。 ⇒「ネットワーク設置で困ったときには」
前回の印刷は、印刷データやテレビで設定されている用紙サイズと、異なる用紙サイズで印刷された可能性があります。テレビで設定されている用紙サイズとプリンター設定の用紙サイズを一致させることで、印刷できる場合があります。	印刷する用紙サイズに合わせて印刷データが切れた状態で印刷されました。用紙サイズの設定は、必ずテレビ側の用紙サイズと同じサイズに設定して印刷してください。 ⇒「印刷の設定を変更する」(P.13)

参考

- 以下のエラーメッセージが表示された場合は、放送されるプログラムのデータの状況や条件により、本製品では印刷できない場合があります。
 - 前回の印刷は、通信に必要なルート証明書が確認できないため、本機で印刷できませんでした。
 - 前回の印刷は、印刷データの容量が大き過ぎたり、HTML形式の作成にエラーがあるため、本機で印刷できませんでした。
 - 前回の印刷は、印刷データの容量が大き過ぎるため、本機で印刷できませんでした。

テレビ画面にエラーメッセージが表示される

テレビ画面に表示されるエラーメッセージと対処方法を示します。

メッセージ	意味と対処
設定に失敗しました。	ネットワークの設定を確認し、設定し直してください。
外部のネットワークに接続できませんでした。ネットワークの設定を確認してください。	本製品の電源が入っていることを確認してください。 ハブやルーターなどの電源が入っていること、デジタルテレビと本製品がネットワークで接続されていることを確認してください。 ⇒「ネットワーク設置で困ったときには」

参考

- このほかに、インクなしエラーや紙づまりエラーなどのエラーメッセージがプリンター設定メニュー画面に表示された場合は、「プリンターの状態確認」を選ぶと、本製品の詳しい状態と対処方法が表示されます。表示される指示にしたがって対処してください。
- テレビ画面にエラーメッセージが表示された場合は、本製品の液晶モニターの表示もあわせて確認してください。対処のしかたについては、『らくらく操作ガイド』の「困ったときには」を参照してください。

テレビ画面に警告メッセージが表示される

テレビ画面に表示される警告メッセージと対処方法を示します。

メッセージ	意味と対処
用紙タイプに「写真はがき 光沢」が設定されていますが、用紙サイズの設定が正しくありません。 用紙サイズを「はがき」に変更します。	用紙タイプで [写真はがき 光沢] が選ばれ、用紙サイズではがき以外が選ばれているときに表示されます。 設定を変更する場合は、[OK] ボタンを選んで登録してください。設定を変更したくない場合は [キャンセル] ボタンを選んで、元の設定画面に戻ります。
用紙タイプに「インクジェットハガキ」が設定されていますが、用紙サイズの設定が正しくありません。 用紙サイズを「はがき」に変更します。	用紙タイプで [インクジェットハガキ] が選ばれ、用紙サイズではがき以外が選ばれているときに表示されます。 設定を変更する場合は、[OK] ボタンを選んで登録してください。設定を変更したくない場合は [キャンセル] ボタンを選んで、元の設定画面に戻ります。
用紙タイプに「フォトシール」が設定されていますが、用紙サイズの設定が正しくありません。 用紙サイズを「はがき」に変更します。	用紙タイプで [フォトシール] が選ばれ、用紙サイズではがき以外が選ばれているときに表示されます。 設定を変更する場合は、[OK] ボタンを選んで登録してください。設定を変更したくない場合は [キャンセル] ボタンを選んで、元の設定画面に戻ります。
指定した用紙は、カセットから給紙されます。 カセットに指定した普通紙をセットしてください。	カセットにセットする用紙を選んだときに表示されます。 メッセージにしたがって、用紙 (A4サイズの普通紙) をカセットにセットしてください。
指定した用紙は、後トレイから給紙されます。 後トレイに指定した用紙をセットしてください。	後トレイにセットする用紙を選んだときに表示されます。 メッセージにしたがって、用紙を後トレイにセットしてください。
用紙タイプに普通紙以外の用紙が設定されていますが、印刷品質の設定が正しくありません。 印刷品質「はやい (普通紙のみ)」を「標準」に変更します。	印刷品質で [はやい (普通紙のみ)] が選ばれ、用紙タイプで普通紙以外を選ぶと表示されます。 設定を変更する場合は、[OK] ボタンを選んで登録してください。設定を変更したくない場合は [キャンセル] ボタンを選んで、元の設定画面に戻ります。
DNSサーバーの設定が [自動取得する] になっています。 IPアドレスの設定に合わせ、DNSサーバーの設定を [自動取得しない] に変更します。	DNSサーバーの設定が [自動取得する] に設定されているときにIPアドレスの設定を [自動取得しない] に変更すると表示されます。 設定を変更する場合は、[OK] ボタンを選んで登録してください。設定を変更したくない場合は [キャンセル] ボタンを選んで、元の設定画面に戻ります。

お問い合わせの前に

デジタルテレビ印刷ができない、またその原因がはっきりしない場合には、下記のトラブル症状を参考に該当箇所をご確認のうえ、対処してください。

トラブル症状	参照先
デジタルテレビから本製品を検出できない	「テレビから本製品が検出されない」(P.25)
デジタルテレビに表示された印刷ボタンを押しても印刷が始まらない	「印刷が始まらない／印刷できない」(P.27)
テレビ画面にエラーが表示されている	「テレビ画面にエラーメッセージが表示される」(P.28) 「テレビ画面に警告メッセージが表示される」(P.29)
本製品にエラーが表示されている	『らくらく操作ガイド』の「困ったときには」の「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」
印刷結果に不具合がある ＜印刷結果の状態＞ ①用紙サイズと画像が合っていない ②かすれやむらがある	「本製品の設定をしよう」(P.10) 「テレビ画面に【お知らせ】ボタンが表示される」(P.28) 「お手入れ」(P.23) 「印刷結果に満足できない」(P.27)

上記のトラブル症状をご確認のうえ本書の「困ったときには」をご参照いただき対処されても症状が改善しない場合は、キャノンお客様相談センターへお問い合わせください。お問い合わせの際には、すみやかにお答えするためにあらかじめ下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいますようお願いいたします。また、おかけまちがいのないよう、本書の裏表紙の電話番号をよくご確認ください。

- 印刷データに関する情報（どれかを選択）
 - データ放送
放送局名（ ） 番組名（ ） 放送日時 [] 月 [] 日 [] 時 [] 分
 - ネットサービスの情報の印刷
 - メモリーカードの写真の印刷
 - その他の印刷
- デジタルテレビに関する情報⇒ご使用のデジタルテレビの取扱説明書を参照してください。
メーカー（ ） モデル名（ ） 型番/品番（ ）
- 本製品に関する情報
ネットワーク接続方法
 - 無線LAN
 - 有線LAN
 プリンター設定メニューのネットワーク設定情報（⇒「ネットワークの設定を変更する」(P.16)）
DNSサーバー 自動取得する/自動取得しない
プライマリ [] [] [] [] セカンダリ [] [] [] []
プロキシサーバー 使用しない/使用する プロキシアドレス（ ） ポート（ ）
接続確認 成功した/失敗した
プリンター設定メニューのTV印刷設定情報（⇒「印刷の設定を行う」(P.13)）
用紙サイズ（ ）
- 本製品を無線LANまたは有線LANで接続しているネットワーク機器（アクセスポイント、ルーターまたはハブ）に関する情報⇒ご使用の製品の取扱説明書を参照してください。
メーカー（ ） モデル（ ）
- インターネット接続形態は何ですか？（光回線、ADSL、ケーブルTV、ISDNなど）
接続形態（ ）
- 接続チェック

チェック1 本製品とデジタルテレビとインターネット接続機器の物理的な接続⇒ご使用の各機器の取扱説明書を参照してください。

チェック2 デジタルテレビのネットワーク設定⇒ご使用のデジタルテレビの取扱説明書を参照してください。

チェック3 本製品とデジタルテレビのネットワーク接続⇒「ネットワークの設定を変更する」(P.16)を参照してください。

●キヤノン PIXUS ホームページ canon.jp/pixus

新製品情報、Q&A、各種ドライバーのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。

※通信料はお客様のご負担になります。

●キヤノンお客様相談センター **050-555-90015**

PIXUS・インクジェット複合機に関するご質問・ご相談は、上記の窓口をお願いいたします。

年賀状印刷に関するお問い合わせは、下記専用窓口をお願いいたします。

年賀状印刷専用窓口 050-555-90019 (受付期間：11/1～1/15)

【受付時間】〈平日〉9:00～20:00、〈土日祝日〉10:00～17:00


(1/1～1/3は休ませていただきます)

※上記番号をご利用いただけない方は **043-211-9631** をご利用ください。

※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

本製品で使用できるインクタンク番号は、以下のものです。



インクタンクについてのご注意

- ・インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造・分解はお勧めしません。
- ・インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありますが、まれに、純正品にないインク成分によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例*も報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。
(*すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。)
- ・非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。

※インクタンクの交換については、『らくらく操作ガイド』の「インクタンクを交換する」を参照してください。

紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条／通貨及証券模造取締法第1条、第2条 等
