

セキュリティ警告画面が表示されたときは

- 動画表示および音声機能を使うには、ActiveX®コントロールをインストールする必要があります。初めて動画を表示させようとすると、次の画面が表示されます。**はい** をクリックしてインストールしてください。



ウェブブラウザのセキュリティ設定によっては、次の画面を表示することがあります。



そのときは、次の手順に従いInternet Explorerのセキュリティレベル設定を変更してアクセスし直してください。

- ①Internet Explorerの「ツール(T)」→「インターネットオプション(O)」→「セキュリティ」をクリックする
- ②「このゾーンのセキュリティのレベル(L)」内の **レベルのカスタマイズ(C)...** をクリックする
- ③「設定(S)」内の“ActiveX コントロールとプラグインの実行”を“有効にする”に変更する、また、“署名済みActiveX コントロールのダウンロード”を“ダイアログを表示する”に変更する

- Windows XPまたはWindows 2000を使用していて、ActiveX コントロールをインストールするときは、アドミニストレーター権限が必要です。パソコンの設定をアドミニストレーター権限に変更したあと、ActiveX コントロールをインストールしてください。

Microsoft Windows XP Service Pack 2におけるセキュリティ警告画面が表示されたときは

● 動画表示および音声機能を使うには、ActiveX コントロールをインストールする必要があります。次の手順に従ってActiveX コントロールをインストールしてください。

1 タブ上の警告部分をクリックし、**ActiveX コントロールのインストール** をクリックする



2 セキュリティの警告画面上のをクリックする **インストール** する

