

■LaVie 動作確認済みPHS(DDIポケット)一覧 (2002年5月現在)

携帯電話/cdmaOne/PHSとの接続は下記のケーブル(別売)が必要です。

携帯電話(DoPa/PDC)接続ケーブル	:PC-VP-WK05
cdmaOne接続ケーブル	:PC-VP-WK06
PHS(NTTドコモ/アステル)接続ケーブル	:PC-VP-WK07
PHS(DDIポケット)接続ケーブル	:PC-VP-WK08

[「携快電話6in」動作確認済み携帯電話接続一覧はこちら](#)

【PHS(DDIポケット)】PHS(DDIポケット)接続ケーブル: PC-VP-WK08

DDI pocket						
AP-K101	DX2D-6BPS	KX-PH15	KX-PH907	PH-510	PS-801	RZ-J91
AP-K103	DX2D-6BPS-S	KX-PH16	KX-PH921F	PH-551	PS-901	TL-PH2
AP-V102	ISD-P67	KX-PH20F	KX-PH923F	PH-650	PS-C1	TN-PZ5
DL-26P	PK-05	KX-PH21F	KX-PH930S	PHS-J01	PS-C2	TN-PZ7
DL-28P	KX-AP201	KX-PH23F	KX-PH932S	PHS-J70	PS-F10	TN-PZ77
DL-B01	KX-HF300	KX-PH30S	KX-PH933S	PHS-J80	PS-T15	TN-ZPB6
DL-S100	KX-HS100	KX-PH32S	KX-PH935S	PHS-P11	PS-T25	WP-303
DL-S200	KX-HS110	KX-PH33S	LD-M10	PHS-P15	PT-H900	WP-313
DL-S27P	KX-HV50	KX-PH35S	PH-450	PHS-P221	RZ-J81	
DL-S300	KX-HV200	KX-PH905	PH-451	PHS-P301 (UNIT付)	RZ-J90	