


1. Q: 我可以用 USB 2.0 資料線來連接 USB 3.0 外接硬碟設備，使其運行於 SuperSpeed 模式嗎？


A: USB 3.0 與 USB 2.0 資料線有一些差異，請參考下圖來確認您的 USB 資料線是 USB 2.0 還是 USB 3.0。



若您用 USB 2.0 資料線連接了 USB 3.0 外接硬碟設備，如下圖，它將無法運行於 SuperSpeed 模式。




請使用 USB 3.0 資料線來連接 USB 3.0 外接硬碟設備，以使其運行於 SuperSpeed 模式。



2. Q: 當我在 Windows XP 系統中使用 WD 先進格式化 (Advanced Format) 硬碟時，系統會凍結。我該怎麼辦？

A: 請將 HDD 跳線設為 7-8，如下：

Advanced Format Jumper Setting



您也可以點擊這一鏈結參考 WD FAQ 以獲取更多資訊：

http://wdc-de.custhelp.com/cgi-bin/wdc_de.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=5324&p_created=#jumper

3. Q: 我在 AMD SB850 晶片組主機板上安裝了三星 HD323HJ / HD502HJ / HD503HI / HD103SJ / HD105SI 硬碟，但當我啓動系統後，硬碟沒有起轉。我該怎麼辦？

A: 請訪問三星網站更新硬碟韌體。


您也可以造訪以下鏈結參考三星 FAQ 以獲取更多資訊：

http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqView.do?b2b_bbs_msg_id=308



4. Q: 如何給 P55 和 H55 主機板創造更多空氣流動呢？

A: 請按照以下示例圖片安裝 CPU 風扇以改善空氣流動。安裝後，請檢查系統氣流方向。


1. 使用 Intel 盒裝 CPU 風扇




2. 使用 VIGOR Monsoon III LT CPU 散熱器




3. 使用 Scythe Grand Kama Cross CPU 散熱器



4. 使用 Thermaltake Spin Q CPU 散熱器



5. 使用 Cool Master Hyper 212 plus CPU 風扇



若您的 CPU 風扇不在示例圖片中，請造訪製造商網站或聯繫您的經銷商以獲取更多詳細資訊。